



### Instrucciones de montaje:

1. Localice el grifo de cromo en la esquina del fregadero, asegurando que el extremo del grifo este sobre el fregadero.
2. Taladre el agujero de 12 mm en la ubicación elegida, (Taladre un agujero piloto con una broca de 6 mm, luego siga con una broca de 12 mm) instala y aseguran el grifo de cromo.
3. Cerrar la llave de paso del agua fría. Desenroscar el latiguillo del agua fría que está conectado a la llave de paso. Donde estaba enroscado el latiguillo, enroscar la pequeña T-llave de paso que se adjunta. Conectar de nuevo el latiguillo a la salida que ha quedado libre en la T-llave.
4. Localice e instale el equipo de filtro en el lado del armario debajo del fregadero.
5. Conectar un extremo de tubo azul a la T-llave. Conectar el otro extremo a la entrada de la carcasa del filtro. Conectar el extremo de tubo azul del grifo cromo a la carcasa del filtro.
6. Ya se puede volver a abrir la llave de paso del agua fría y Abrir el grifo de salida de agua filtrada.
7. Dejar circular el agua, durante 1/2 minuto aproximadamente. Puede observar que está llena de pequeñas burbujas que ascienden lentamente: es el aire en el filtro. Cuando haya circulado más agua dejarán de salir las pequeñas burbujas.

